

# UV-KATALYSATOR 36W

FÜR NÄGEL, MIT 4 9W LAMPEN

## Handbuch der Anweisungen



**TIMER**  
• 90 Sekunden  
• Kontinuierlich  
• 120 Sekunden



**UV-LICHT**



**4 9W UV-LAMPEN  
AUSTAUSCHBAR**




**ABNEHMBARE UNTERE ABDECKUNG**

- Timer
- 36 Watt UV-Licht
- Erzeugt natürliches UV-Licht
- Ein / Aus Schalter
- Externe Sicherung


## Beachten



Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren.




Nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen und nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.



Stellen Sie sicher, dass der Katalysator auf einer ebenen, sicheren Oberfläche steht.



Der Sicherungswechsel muss mit einer 3A-250V-Sicherung im Halter erfolgen **H**.




Verwenden Sie keinen UV-Katalysator, der elektrische Kabel beschädigt hat.



Berühren Sie den Katalysator oder die Steckdose nicht mit nassen Händen oder wenn sich Flüssigkeiten in der Nähe befinden.



Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Katalysators trocken und vor Feuchtigkeit geschützt sind.



Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.



Nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen, ohne Reinigungsmittel oder Wasser zum Reinigen zu verwenden.




Drücken Sie bei der Auswahl der Aushärtezeit die Tasten leicht.

## Spezifikationen


|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| MODELL                    | 797                           |
| UV-Licht                  | 365 NM                        |
| Ausstattungsfarbe         | Weiß                          |
| Katalysatorkraft          | AC: 120V ~ 240V ~ 50/60 Hz    |
| Maße                      | 258 mm(C)*220 mm(L)*120 mm(A) |
| Gewicht mit 4 Lampen      | 798 gr                        |
| Zimmertemperatur Betriebs | -10°C ~ 40°C                  |

### Komponentenbeschreibung




1. **A** - Sicherung
- B** - Schalter
- C** - Timer

### Montageanleitungen



2. Entfernen Sie die untere Abdeckung, um die mit dem Buchstaben gekennzeichneten UV-Lampen zu platzieren **D**. Stellen Sie sicher, dass die Glühbirnen richtig eingesetzt sind, bis sie einrasten.

### Elektrische Verbindung




3. Stellen Sie sicher, dass der Strom für die elektrischen Spezifikationen des Geräts geeignet ist. Geräte sind an elektrischen Strom angeschlossen **E** wenn der Schalter **B** am Gerät steht auf Position 0 (OFF). Um das Gerät nach Gebrauch auszuschalten, ist es zwingend erforderlich, die ordnungsgemäße Funktion des Geräts zu gewährleisten, indem Sie zuerst den Schalter ausschalten **B** auf Position 0 (OFF) bevor Sie es ausschalten oder den Netzstecker ziehen **F** des Stroms **E**.

## Verpackung enthält



36W Katalysator



4 9W UV-Lampen

### BEACHTEN:

1. Starren Sie nicht in UV-Lampen.
2. Der 36-W-UV-Katalysator sollte nicht länger als 4 Stunden am Stück verwendet werden.
3. UV-Lampen müssen bei Bedarf durch UV-Lampen ersetzt werden, die mit den ursprünglich gelieferten identisch sind.

Verteiler : **Luís Abreu Pestana, Cosmética, Lda.**

Rua António Oliveira, nº40, Loja AM, Centro Empresarial do Oeste, Zona Industrial; 2500-916 Caldas da Rainha - Portugal  
Telef: 262889070 Email: encomendas@lpcosmetica.pt www.lpcosmetica.pt / www.lpcosmetica.com