


UV LAMPE 36W

LAMPE POUR ONGLES, CONTENANT 4 x 9W LAMPES

Manuel de l'utilisateur



TEMPORISATION
 . 90 secondes
 . Continue
 . 120 secondes



LUMIÈRE UV



4 LAMPES UV 9W
 REMPLAÇABLES




COUVERCLE À FOND AMOVIBLE

- Temporisateur
- Lampe UV de 36 watts
- Produit une lumière UV naturelle
- Interrupteur ON/OFF
- Fusible externe

Avertissement




Ne pas réparer, démonter ou modifier en aucune circonstance.




Ne pas placer à proximité d'une source de chaleur ou à la lumière directe du soleil.



Veillez à ce que la lampe à ongles UV soit placée sur un bureau ou une plate-forme lisse et sûre.



Le remplacement du fusible doit être effectué avec un fusible 3A - 250 V à l'intérieur du support H.




N'utilisez pas d'appareils dont les cordons électriques sont effilochés ou endommagés.



Ne pas toucher la lampe à ongles UV ou la prise électrique lorsque les mains sont mouillées ou à proximité de liquides.



Veillez à ce que les pièces de la lampe à ongles UV soient toujours sèches et à l'abri de l'humidité.



Débranchez la lampe à ongles UV lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.



Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et sec et ne pas utiliser de solvants ou de liquides dilués.




Lors de la sélection de l'heure, vous devez appuyer doucement sur les boutons.

Spécifications


MODÈLE	797
Lumière UV	365 NM
Couleur de la machine	Blanc
Puissance de la lampe UV	AC: 120V ~ 240V ~ 50/60 Hz
Dimensions de l'appareil	258 mm(L)*220 mm(W)*120 mm(H)
Poids avec 4 ampoules	798 gr
Température ambiante du local	-10 C ~ 40 C

Description des composants




1. A - Fusible
- B - Interrupteur
- C - Minuterie

Instructions de montage



2. Retirer le couvercle inférieur pour placer les ampoules UV D dans la bonne position. Assurez-vous que les ampoules UV sont correctement installées jusqu'à ce que vous entendiez un "clac".

Connexion électrique




3. Confirmer que le courant électrique est conforme aux spécifications électriques de l'appareil. L'appareil n'est connecté au courant électrique E que lorsque l'interrupteur B est en position 0 (OFF). Pour éteindre l'appareil après utilisation, il est obligatoire de mettre l'interrupteur B sur la position 0 (OFF) afin de protéger et d'aider l'appareil à durer, avant de retirer la fiche F de la prise murale E.

Le carton contient



Séchoir à ongles 36W UV



4 x 9W UV
 Ampoules de lampe

AVERTISSEMENT :

1. Ne pas fixer la lumière UV.
2. La lampe UV pour ongles 36W ne doit pas être utilisée en continu pendant plus de 4 heures.
3. Les lampes UV doivent être remplacées si nécessaire par des ampoules identiques à celles fournies à l'origine.

Distributeur : **Luis Abreu Pestana, Cosmética, Lda.**

Rua António Oliveira, nº40, Loja AM, Centro Empresarial do Oeste, Zona Industrial; 2500-916 Caldas da Rainha - Portugal
 Téléphone: 262889070 Email: encomendas@lpcosmetica.pt www.lpcosmetica.pt / www.lpcosmetica.com